

PROCEDURE CONAX

Si pour des raisons techniques, votre téléviseur affiche actuellement un message. Vous pouvez tout simplement le supprimer en suivant ce petit guide et continuer à suivre vos programmes TV.



Etape à suivre si vous possédez un **ELTRONA TECHNISTAR K4 ISIO**

«MENU»
«SYSTEME DE CRYPTAGE»
«CONAX»
«ADRESSE DU COURRIEL»
Sélection du message,
confirmez avec «OK»



Etape à suivre si vous possédez un **ELTRONA TT C2861 KATHREIN**

«MENU»
«CONAX CA»
«BOÎTE DE RECEPTION E-MAILS»
Confirmez avec «OK»
Sélection du message,
confirmez avec «OK»



Etape à suivre si vous possédez un **ELTRONA TECHNISAT DIGIT HD4 CX CSP**

«MENU»
«SYSTEME DE CRYPTAGE»
«CONAX»
«ADRESSE DU COURRIEL»
Sélection du message,
confirmez avec «OK»



Etape à suivre si vous possédez un **Module CAM CI+**

Il n'y a pas de procédure spécifique, si un message s'affiche sous forme de Pop-up. Appuyez n'importe quelle bouton de la télécommande, le message va disparaître par la suite.



Tél. +352 499 466 888