

ELTRONA CI+ CAM MODUL

Gebrauchsanweisung

Der Zugang zum HD-Fernsehen!

Sie besitzen ein DCB-C/CI+ kompatibles TV-Gerät?

Schieben Sie ganz einfach das Eltrona CAM Modul in Ihr TV-Gerät und erleben Sie digitales Fernsehen, ganz ohne Decoder, Kabel oder zweite Fernbedienung. Die Installation verläuft einfach und schnell.



Wie benutze ich mein Eltrona CAM Modul?

1. Bevor Sie Ihr CAM Modul einschieben, müssen Sie einen **Sendersuchlauf** auf Ihrem DVB-C/CI+ TV-Gerät durchführen.
2. Damit Ihr TV-Gerät das CAM Modul erkennt, **müssen Sie das TV-Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.
4. Wählen Sie Ihr Land aus. Beispiele:

LOEWE. Wählen Sie „Luxemburg“ aus. (Ältere Modelle nehmen auch „Deutschland“ an.)

SAMSUNG Wählen Sie „Luxemburg“ aus. (Ältere Modelle nehmen auch „Deutschland“ an.)


PHILIPS Wählen Sie „Deutschland“ aus, auch wenn „Luxemburg“ in der Liste erscheint. (Auf älteren Geräten (+/- 5 Jahre) müssen Sie „Finnland“ oder „Norwegen“ auswählen.)

SHARP Wählen Sie „Deutschland“ aus.

Hinweis:

Leider verhalten sich alle TV-Geräte verschiedener Hersteller unterschiedlich bei der Konfiguration. Im Zweifel fragen Sie Ihren sachkundigen TV-Verkäufer um Rat.

5. Als Suchmodus müssen Sie immer **„Kabel“** auswählen, damit Sie die komplette Senderliste erhalten können.
6. Wählen Sie **„Digitalsender“** aus. (Verschlüsselte und unverschlüsselte Sender).
7. Sobald der Sendersuchlauf beendet ist, **wechseln Sie zuerst zu einem Sender**. (zB. „ARD HD“)
8. Jetzt müssen Sie Ihr **CAM Modul in Ihr TV-Gerät einschieben**. **Warten Sie ab, bis das CAM Modul erkannt wird**.



9. **Warten Sie ab, bis das Bild erscheint**. Die Aktivierung des HD-Moduls und der Karte kann zwischen 5 und 10 Minuten dauern.

Ihr Eltrona Team wünscht Ihnen angenehmes Fernsehen in bester HD-Qualität.

ELTRONA CAM MODULE CI+

Guide d'utilisation

L'ACCES A LA HAUTE DEFINITION !

Êtes vous équipé d'un téléviseur compatible DVB-C/CI+ ?

Branchez tout simplement le Module CAM Eltrona et vivez la télévision numérique, sans décodeur, câbles ou télécommande supplémentaires. Une installation simple et rapide.



Comment utiliser le Module Cam Eltrona ?

1. Vous n'avez pas besoin d'insérer le Module Cam Eltrona avant d'effectuer la recherche des chaînes sur votre téléviseur DVB-C / CI+.
2. A fin que votre téléviseur reconnaisse le Module Cam DVB-C vous devez actionner dans le Menu le « Réglage d'usine ».
3. Choisissez votre langue préférée.
4. Choisissez le pays correspondant à votre téléviseur.
Exemples:

LOEWE.

Choisissez « Luxembourg » (les anciens modèles acceptent aussi « Allemagne »).

SAMSUNG

Choisissez « Luxembourg » (les anciens modèles acceptent aussi « Allemagne »).

PHILIPS

Choisissez « Allemagne » comme pays de recherche même si « Luxembourg » est une option dans la liste.


Sur les anciens modèles (+/- 5ans) il faut toujours sélectionner « Finlande » ou « Norvège » comme pays de recherche.

SHARP

Choisissez « Allemagne ».

Remarque :
Malheureusement toutes les marques et modèles de téléviseurs sont différents et se configurent de manière différente. En cas de doute n'hésitez pas à contacter votre revendeur télé qualifié.

5. Toujours choisir le mode de recherche: « Signal par câble » afin d'avoir une liste complète des chaînes suivant la recherche.
6. Choisissez « Numérique » et « chaînes cryptés et non-cryptés ».
7. Dès que la recherche des chaînes est terminée, Laissez apparaître la première chaîne HD, comme par exemple: «TF1 HD »
8. Maintenant insérez le Module Cam Eltrona. Attendez que la reconnaissance du Module Cam se termine.



9. Patientez jusqu'à ce que l'image apparaisse. Une activation du Module CAM et de la carte HD peut prendre entre 5 et 10 minutes.

Toute l'équipe de Eltrona vous souhaite un bon usage des chaînes en HD.